

## NOTICE DE MONTAGE LAZY JACK et LAZY BAG PRESTIGE



**LAZY JACK :** (N.B / Il faut être expérimenté pour monter dans le mât avec une chaise et un équipier. Sinon faites appel à un professionnel).  
Fixez les 2 pontets inox avec les rivets, fixez les 2 brins N°1, et passez les brins N°2.

**Grand Voile :** Votre Grand Voile doit avoir une bordure libre et être équipée d'un patin d'écoute sanglé. Sinon, faites modifier votre voile par **JADE VOILE**.



Glissez les coulisseaux et la ralingue du bag principal dans la bôme.

Fixez le bout à l'arrière du bag sur l'extrémité de la bôme.

Mettez la Grand Voile à l'intérieur du bag et fermez sans forcer la fermeture éclair séparable.



Fixez les brins des Lazy avec des nœuds de chaise sur les sangles du Bag. Bloquez avec des demi clés le brin avant principal et conservez le surplus de bout (Permettant de choquer les Lazy et fixer les 2 côtés du bag le long de la bôme en navigation (Voir Photo FICHE2)).  
Passez le surplus du bout dans l'oeillet et glissez le dans la pochette intérieure.



## NOTICE DE MONTAGE - Suite - LAZY BAG PRESTIGE



Passez la joue avant à cheval sur la Grand Voile.

Refermez les Clips sanglés sur la face avant.

L'espace entre les clips permet une bonne ventilation et évite le développement important des moisissures.



Fixez les sangles sous la joue avant, fixez le sandow sous la bôme et sur le hale bas, fixez la sangle latérale reliant la joue au bag principal. Fixez en dernier les sandows sur le dessus en faisant le tour des brins avants.

Ceci est indispensable pour que la joue couvre bien la partie avant de la voile et reste solidaire du bag principal en cas de fort vent.

En navigation, vous pouvez choquer les Lazy jack et rouler le long de la bôme les 2 parties du bag principal en les fixant avec les sangles latérales prévues à cet effet.



Votre Grand Voile est maintenant bien protégée dans son Lazy bag.

Nous vous recommandons en période hivernale de retirer le Lazy bag et la Grand Voile. Votre matériel sera ainsi préservé des intempéries et aura plus de longévité.

**N.B :** Le tissu acrylique ne tolère pas le frottement. Evitez de laisser une drisse ou tout objet agressif frotter sur le tissu.

Les Lazy jack ne servent pas à remplacer une balancine.

Faites contrôler par **JADE VOILE** les coutures du Lazy Bag idéalement tous les 2 ans.