

CONSEILS ENTRETIEN DES VOILES

Durant la navigation :

Protégez les zones de ragage (barres de flèches, balcons, filières...),
Ne laissez pas faseyer vos voiles surtout lors des virements de bord.

Entre deux navigations :

Relâchez la tension de la drisse, des nerfs de chute et de bordure de génois et, l'étarquage de bordure de la Grand Voile, ou des bosses de ris, pour éviter une déformation du tissu,

Protégez vos voiles des UV avec des housses, pour les génois, (*Voir fiche « Housse de Génois JADE VOILE »*) et avec un Taud de Bôme ou un Lazy Bag pour les Grands Voiles (*Voir fiche « Taud de Bôme/Lazy Bag JADE VOILE »*),

Fixez avec une sangle le point d'écoute de votre génois enrouleur afin d'éviter un risque de déroulement du génois (ou faites un tour avec vos écoutes mais attention au ragage des écoutes sur la bande UV),

Rincez régulièrement vos voiles au jet d'eau ou avec une brosse souple (2 à 3 fois par an)

Avant l'hivernage :

Nettoyez et rincez vos voiles pour enlever le sel (**Attention** : ne pas utiliser de produits agressifs, ni de nettoyeur haute pression),

Faites sécher vos voiles sans les laisser battre au vent,

Pliez vos voiles sèches, mettez-les dans le sac de rangement, et stockez les dans un endroit sec et ventilé (évitez les caves ou les greniers).

Faites vérifier vos voiles au moins une fois par an par votre voilerie JADE VOILE.

Nous connaissons les points importants à contrôler et, par anticipation, nous pouvons vous éviter une avarie importante.